

Lisez-moi

Nom du produit : XX Configuration Software

Version : 2.6.1.0 (FR)

1. Termes d'usage

Voir le fichier « Contrat de licence (EULA) ».

2. Description

« XX Configuration Software » est un logiciel PC dédié à la configuration des détecteurs ultrasons Osisence XX du fabricant « Télémécanique Sensors ».

3. Configuration requise

Système d'exploitation :

- Windows 7 SP1 (x86 & x64)
 - Mise à jour Windows requise : **KB3033929, KB2990372**
- Windows 10 (x86 & x64)
- Windows 11 (x86 & x64)

Drivers:

- Telemecanique Sensors (usbser) 08/09/2017 v.1.0.0.0

Internet Explorer ≥ 9.0

Espace disque ≥ 1 Go

Mémoire RAM ≥ 2 Go

Vitesse du processeur ≥ 1.2 GHz

Résolution d'affichage ≥ 1360x768

4. Installation

Pour installer le logiciel « XX Configuration Software », vous devez utiliser le fichier de setup livré sur la clé USB ou le télécharger sur le site WEB :

<https://telemecaniquesensors.com/global/en/support/software/ultrasonic-xx-software>

L'installation du custom pilote USB (Télémécanique Sensors) est requis afin de pouvoir communiquer avec la boîte de connexion XXZBOX01. Cette installation est automatique lorsque vous installez le logiciel « XX Configuration Software ».

Le logiciel est installé par défaut dans le répertoire :

C:\Program Files (x86)\Telemecanique Sensors\XX Configuration Software

Le répertoire utilisé par défaut pour la sauvegarde des projets et des fichiers d'analyse est :

C:\<user>\MyDocuments\XXConfigurationSoftware

5. Maintenance

En cas de demande par le support technique, les fichiers de traçabilité sont enregistrés dans le répertoire :

- %TEMP%\XX_software_setup.log
- %APPDATA%\Schneider Electric\XXConfigurationSoftware\logs\trace.log

6. Utilisation

Démarrer le logiciel à partir du menu Windows « Démarrer – Télémécanique Sensors – XX Configuration Software ». Une seule instance de l'application peut être ouverte à la fois.

7. Désinstallation

La désinstallation du logiciel ne peut s'effectuer qu'à partir du menu Windows « Panneau de configuration – Programmes et fonctionnalités ». La désinstallation du logiciel « XX Configuration Software » ne provoque pas la désinstallation des pré-requis.

8. Recommandations pour augmenter la sécurité

Diverses techniques de renforcement doivent être appliquées pour accroître la sécurité du poste de travail, notamment :

- Mettez à jour fréquemment votre anti-virus.
- Appliquer systématiquement les mises à jour de sécurité disponibles pour Windows.
- Configurez les contrôles d'accès, y compris les autorisations de partage de fichiers, de répertoire et de réseau, en gardant à l'esprit le moindre privilège.
- Utilisez une gestion de mot de passe forte.
- Méthodes de moindre privilège appliquées aux applications et aux comptes d'utilisateurs.
- Suppression ou désactivation de services inutiles.
- Suppression des privilèges de gestion à distance.

9. Contact

Pour toutes demandes d'informations sur le produit, veuillez nous contacter via le site WEB de Télémécanique Sensors :

<https://telemecaniquesensors.com/global/en/support/help-center>