

Readme

Produkt Name: XX Configuration Software

Version: 2.6.1.0 (DE)

1. Nutzungsbedingungen

Siehe Datei « End User License Agreement (EULA) ».

2. Beschreibung

« XX Configuration Software » ist eine Computer Software speziell für die Konfiguration von Ultrasonic Sensoren (XX) des Herstellers „Telemecanique Sensors“.

3. Anforderungen

Betriebssystem:

- Windows 7 SP1 (x86 & x64)
 - Windows Update erforderlich: **KB3033929, KB2990372**
- Windows 10 (x86 & x64)
- Windows 11 (x86 & x64)

Drivers:

- Telemecanique Sensors (usbser) 08/09/2017 v.1.0.0.0

Internet Explorer ≥ 9.0

Disk space ≥ 1 GB

RAM memory ≥ 2 GB

Processor speed ≥ 1.2 GHz

Display resolution ≥ 1360x768

4. Installation

Um die Software "XX Configuration Software" zu installieren, müssen Sie die auf dem USB-Stick mitgelieferte Setup-Datei nutzen oder von unserer Website herunterladen: <https://telemecaniquesensors.com/global/en/support/software/ultrasonic-xx-software>

Die Installation des benutzerdefinierten USB Treibers (Télémécanique Sensors) ist notwendig um mit der XXZBOX01 Schnittstellenbox zu kommunizieren. Die Installation erfolgt automatisch während der Installation der Software "XX Configuration Software".

Die Software wird standardmäßig im Verzeichnis installiert:

C:\Program Files (x86)\Telemecanique Sensors\XX Configuration Software

Das Standardverzeichnis, das für die Sicherung von Projekten und Analysedateien verwendet wird, ist:

C:\<user>\MyDocuments\XXConfigurationSoftware

5. Wartung

Im Falle einer Anfrage des technischen Supports werden die Traceability-Dateien im Verzeichnis gespeichert:

- %TEMP%\XX_software_setup.log
- %APPDATA%\Schneider Electric\XXConfigurationSoftware\logs\trace.log

6. **Verwendung**

Starten Sie die Software aus dem Windows Menu "Start > Télémécanique Sensors > XX Configuration Software". Es kann immer nur eine Instanz der Anwendung geöffnet werden.

7. **Deinstallieren**

Die komplette Deinstallation der Software kann nur über das Windows Menu "Systemsteuerung > Programme und Funktionen" erfolgen. Die Deinstallation der "XX Configuration Software" alleine führt nicht zur Deinstallation aller Systemdateien.

8. **Empfehlungen zur Erhöhung der Sicherheit**

Um die Sicherheit der Workstations zu erhöhen, müssen verschiedene Härtetechniken angewendet werden, darunter:

- Aktualisieren Sie Ihre Virendefinition regelmäßig
- Wenden Sie systematisch verfügbare Sicherheitsupdates für Windows an
- Konfigurieren Sie Zugriffssteuerungen einschließlich Datei-, Verzeichnis- und Netzwerkfreigabeberechtigungen unter Berücksichtigung der geringsten Berechtigungen
- Verwenden Sie eine starke Passwortverwaltung.
- Methoden mit den geringsten Berechtigungen, die auf Anwendungen und Benutzerkonten angewendet werden.
- Entfernen oder Deaktivieren nicht benötigter Dienste.
- Entfernen von Remoteverwaltungsberechtigungen.

9. **Kontakt**

Für alle Anfragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website
Telemecanique Sensors: <https://telemecaniquesensors.com/global/en/support/help-center>